

REGLAS DE JUEGO

40 BULKY FRUITS BUY BONUS

 **JOKERBET**

Videotragaperras 40 Bulky Fruits Buy Bonus

Introducción

La videotragaperras 40 Bulky Fruits Buy Bonus consta de 5 rodillos y 40 líneas fijas. La tragaperras consiste en 11 símbolos, 1 de los cuales es un Wild Expansivo y 2 son símbolos Scatter. Todas las combinaciones ganadoras se pagan de izquierda a derecha, excepto con los símbolos Scatter.

Cómo Apostar

- La apuesta se realiza pulsando el botón "Inicio", o cualquiera de los botones de Apuesta.
- Mediante el botón "Menú", el jugador accede a una pantalla en la que puede abrir la tabla de pagos y la página de ayuda.

Función Doblar

En caso de ganar, el jugador recibirá la opción de acceder a la ronda de doblar apuestas, pulsando el botón "Doblar".

La función de Doblar se activa cuando la pantalla de Doblar está abierta, la carta de la zona central de la pantalla está boca abajo y parpadea en colores rojo y negro. La señal "Intentos de Doblar Apuesta Disponibles" muestra el número de intentos que el jugador tiene en este juego. La señal "Apostar Importe" muestra el importe que el jugador quiere doblar en el juego Doblar. La señal "Apueste Para Ganar" muestra el importe que el jugador puede ganar si adivina el color de la carta. Hay dos botones para seleccionar: "Rojo" y "Negro". Al seleccionar "Negro" o "Rojo", la carta subirá por la pantalla y se guardará en el historial. Las cinco últimas cartas de la sesión del jugador se guardan en la sección Historial.

Si el jugador ha adivinado el color de la carta, aparece una nueva carta en el centro de la pantalla parpadeando de nuevo. El proceso continúa hasta que el jugador falla en su apuesta. La secuencia de las cartas es aleatoria y el jugador no puede predecir el color de la siguiente carta basándose en los resultados anteriores. La suma total del campo "Apostar Importe" se muestra en el campo "Ganancia". Si el jugador desea finalizar el juego "Doblar", ha de pulsar el botón "Recoger". La pantalla se cierra y el importe del campo "Ganancia" es transferido al campo "Saldo".

Si el jugador no adivina el color de la carta, el juego Doblar finaliza y el jugador pierde el importe de la apuesta. La pantalla se cierra. El importe del campo "Ganancia" se pierde y no se añade al saldo.

El importe máximo ganado que puede llevarse a la ronda Doblar está determinado en la Tabla de Pagos.

El número de intentos de Doblar está predefinido y configurado por juego. El número máximo de intentos puede variar entre 1 y 5 dependiendo de la configuración aplicada por juego.

Controles del Juego

Los siguientes campos aparecen en la pantalla de la tragaperras:

- **“Saldo”** – este campo muestra el saldo del jugador;
- **“Ganancia”** – este campo muestra el importe total ganado en las líneas en un giro de los rodillos. Si se activa el botón "Recoger" mientras está activa la animación de importe creciente, la animación se detiene y se muestra el importe ganado para este giro de los rodillos;
- **Campo de Línea Ganadora** – este campo está ubicado debajo de los rodillos. Muestra el número de la línea y el importe que el jugador ha ganado con esa combinación.

Los siguientes botones aparecen en la pantalla de la tragaperras:

Botón	Nombre	Descripción
	Apuesta	Cuando el botón "Apuesta" está activado, se realiza una apuesta. Si se ha ganado un importe previamente, se añade automáticamente al saldo del jugador.
	Recoger	Al pulsar el botón “Recoger”, la animación de aumento de importe se detiene y en el campo “Ganancia” se muestra la suma total de ganancia y el botón pasa a ser de “Apuesta”.
	Inicio	Al activar el botón “Inicio”, los rodillos comienzan a girar. Si se ha ganado un importe previamente, el botón "Inicio" se sustituye por el botón "Recoger".

	Cobrar Premio	Al activar el botón "Cobrar Premio", toda la suma ganada se transfiere del campo "Ganancia" al campo "Saldo".
	Doblar	Al activarse, aparece la pantalla de Doblar.
	Opciones de Apuesta	Cuando se abre, el jugador puede elegir diferentes opciones de apuesta. El valor de opciones de apuesta seleccionadas actualmente se muestra aquí.
	Tabla de Pagos	El botón de “Tabla de Pagos” está dentro del menú de “Ajustes”. Al activar este botón se abren las reglas de este juego.
	Ayuda	La “Ayuda” se encuentra dentro del menú de “Ajustes”. Al activarlo, este botón abre la página de ayuda.
	Ajustes del autoinicio	La opción "Ajustes del autoinicio" está en el menú "Ajustes". Desde aquí, el jugador puede establecer las condiciones del modo de autoinicio.
	Ajustes del juego	La opción "Ajustes del juego" está en el menú "Ajustes". Desde aquí, el jugador puede habilitar o deshabilitar el "Modo Zurdo" (solo para dispositivos móviles) y la "Música ambiente".
	Historial de Juego	Cuando se pulsa este botón, se abrirá una ventana con información detallada sobre juegos anteriores. Permite al jugador verificar su historial de juego durante hasta 30 días en el pasado, ver sus cambios de saldo después de cada transacción y sus cantidades de apuesta y ganancia, ver la

		hora exacta de sus apuestas en orden cronológico y el resultado visual de cada una de estas apuestas.
	Valor de apuesta	El importe mostrado en cada uno de los botones de "Valor de apuesta" es el importe total de todas las líneas de pago activas en ese momento. Cuando está activado, se muestran en él diferentes valores para que el jugador elija.
	Autoinicio	Cuando se activa el botón "Autoinicio", el juego entra en modo de juego automático.
	Parar Autoinicio	Cuando se activa el botón "Parar Autoinicio" el modo de juego automático "Autoinicio" se detiene. Este botón aparece activo solamente en el modo de juego "Autoinicio".
	Control de Sonido	Al activar este botón, el sonido del juego cambia entre on/off, dependiendo de su estado anterior.
	Música ambiental	Al activar el botón, el música ambiental del juego se activa o desactiva, dependiendo de su estado previo.
	Control de resolución	Al activar este botón, la pantalla se expande o contrae su tamaño, dependiendo de su estado actual. El botón solo está habilitado en dispositivos de escritorio.
	Menú	Al hacer clic en el botón "Menú", el jugador accede al menú "Ajustes".
	Cerrar	Al activarlo, este botón devuelve al jugador a la pantalla principal.
	Salir	Al pulsar este botón, el jugador abandona el juego. Este botón permanece inactivo cuando los rodillos están girando, cuando el jugador ha ganado y tiene la opción de doblar

		apuestas, en el modo Doblar, y durante los Juegos Gratis y otras Funciones del Juego (si están presentes en el juego). En caso de que se produzca una ganancia durante la activación de este botón, el importe ganado se añade al saldo del jugador y se cierra el juego. El jugador ya no podrá intentar doblar este último importe ganado.
--	--	---

En la parte inferior de la pantalla de juego, el jugador también puede ver el número de juego y el reloj.

Todos los valores de la tabla superior son solamente con propósitos ilustrativos. Si el jugador usa un ordenador de escritorio o portátil, al pulsar la tecla "Espacio" del teclado iniciará o detendrá el giro de los rodillos, dependiendo del estado actual del juego. También puede cesar la animación de ganancia creciente si está activa.

Comprar Bonus



Cuando se activa el botón "Comprar Bonus", el jugador puede comprar Juegos Gratis y otras Funciones del Juego (si están presentes en el juego). Una vez completada esta acción, los rodillos comienzan a girar y al mismo tiempo el botón cambia a "Activo". El botón está inactivo cuando los rodillos están girando y durante los Juegos Gratis, y puede no estar disponible para cada opción de apuesta.

Reglas

- Los pagos se muestran en la Tabla de Pagos.
- Los premios Scatter son independientes de los premios de las líneas de pago y también se añaden al importe total pagado.
- Las ganancias se pagan después de que los símbolos del tipo Wild se hayan extendido.
- Las ganancias simultáneas en líneas de pago distintas se suman.
- Los errores de funcionamiento anulan todos los pagos y jugadas.
- Apuesta mín./máx.: Configurable per Operator

Bonificaciones

- COMPRAR BONUS

La función Comprar Bonus permite al jugador comprar símbolos Wild Expansivos con los siguientes precios:

- 1 símbolo Wild Expansivo en el rodillo 2, 3 o 4 por el precio de 5x la apuesta total.
- 2 símbolos Wild Expansivos en el rodillo 2, 3 o 4 por el precio de 15x la apuesta total.
- 3 símbolos Wild Expansivos en el rodillo 2, 3 y 4 por el precio de 70x la apuesta total.

◦ PREMIOS GARANTIZADOS

La función Premios Garantizados asegura que el jugador tendrá al menos 1 línea ganadora mientras la función esté activa.

- Cuando se selecciona Premios Garantizados y se compra 1 símbolo Wild Expansivo, el símbolo Wild aparecerá en el rodillo 2, 3 o 4 y se garantiza que se formará al menos 1 línea ganadora. El coste se incrementa a 12x la apuesta total.
 - Cuando se selecciona Premios Garantizados y se compran 2 símbolos Wild Expansivos, los símbolos Wild aparecerán en el rodillo 2, 3 o 4 y se garantiza que se formará al menos 1 línea ganadora. El coste se incrementa a 25x la apuesta total.
- Ambas funciones permanecerán activas hasta que el jugador las apague. El importe de apuesta será igual al precio de la función.

Modo Bonus Spin

- Durante el juego básico, el jugador puede obtener gratis cierto número de giros bonus del operador (pulsar el botón de apuesta no reduce el saldo del jugador).
- El valor de la apuesta y el número de líneas en el Modo Bonus Spin están predeterminados y el jugador no puede modificarlos.
- Durante el Modo Bonus Spin, la función Jackpot Cards no puede activarse, y no hay contribución a los niveles del juego.

Función Jackpot Cards

Jackpot Cards es una función activada aleatoriamente que se hace disponible mientras se juega a cualquier juego que la contenga.

Las Jackpot Cards es una función de juego de cuatro niveles. Cada nivel está ilustrado con un palo de las cartas:

- TRÉBOLES – 1.^{er} nivel (el valor más bajo);
- DIAMANTES – 2.^o nivel;

- CORAZONES – 3.^{er} nivel;
- PICAS – 4.^o y más alto nivel.

El valor y divisa de cada nivel de Jackpot Cards se muestra en el lado derecho de su símbolo de palo correspondiente.

Las contribuciones a cada nivel se calculan basándose en un porcentaje de las apuestas de los jugadores. No se deduce importe alguno de las apuestas de los jugadores.

- ACTIVACIÓN

La función Jackpot Cards puede activarse aleatoriamente cuando termina un juego único y se recopilan todas las ganancias, si las hubiera. Cuando las Jackpot Cards se activan, el jugador tiene garantizado uno de los niveles de la función.

Las Jackpot Cards se juegan sobre el juego base y no finalizan el juego base. El Autoinicio se detiene automáticamente cuando se activa la ronda de Jackpot Cards. Al finalizar, el juego al que se estaba jugando antes de que se activara la función Jackpot Cards retoma el control.

- REGLAS Y CONTROLES

Una vez activado, el jugador es llevado a la función de juego de las Jackpot Cards donde se le muestra una serie de 12 cartas boca abajo. El jugador selecciona cartas en una pantalla hasta que revele 3 cartas del mismo palo. El nivel de Jackpot Cards otorgado es el que corresponde al palo revelado. El importe de premio corresponderá con el importe acumulado en el momento de revelar el último símbolo coincidente y se sumará automáticamente al saldo del jugador.

El importe ganado en la ronda de Jackpot Cards no puede ser usado en la ronda de Doblar.

El jugador tiene una posibilidad aleatoria de ganar cualquier nivel de la función con una apuesta clasificatoria, cada vez que entre a las Jackpot Cards.

Apuestas válidas: Configurable per Operator

- CONEXIÓN DE INTERNET LENTA O DESCONEXIÓN

Una conexión de Internet lenta puede causar retrasos y mostrar valores de premio desactualizados.

La función Jackpot Cards admite la recuperación en caso de desconexión.

- GANADORES

Si alguna de las ganancias de las Jackpot Cards es premiada, todos los jugadores que estén jugando a la función recibirán una notificación en su pantalla sobre dicho evento.

Interrupciones Durante el Juego

- Recuperación Total del Juego

En caso de que el juego se vea interrumpido debido a una pérdida de conexión, la siguiente vez que el jugador acceda al juego, el juego no finalizado se reiniciará en el mismo punto donde fue interrumpido, en un momento inmediatamente anterior a la interrupción.

- Cancelación

En caso de que el juego haya sido cancelado sin que el jugador haya intervenido, el momento de la cancelación se considerará el final del juego. Todos los fondos acumulados serán devueltos automáticamente al jugador.

Juego Responsable

- Cómo usar la función de Autoinicio

Cuando se pulsa el botón de “Autoinicio”, el juego entra en modo de juego automático con un número limitado de juegos. Durante esta modalidad, el número restante de juegos se irá descontando dentro del botón de “Parar Autoinicio” y, cuando llegue a cero, esta función llegará a su fin. El jugador podrá desactivar la opción de Autoinicio en cualquier momento, pulsando el botón de “Parar Autoinicio”.

- Campos de apuesta total y total ganado

En cualquier momento durante el juego, el jugador puede ver el importe total de sus apuestas y el importe total ganado en su moneda correspondiente para la sesión de juego actual.

Estos campos aparecen en la parte inferior de la pantalla.

Retorno al Jugador

El retorno medio del juego para el jugador es 96.32%.

40 Bulky Fruits Buy Bonus v: 1.0.0.r

OK

 **JOKERBET**