

REGLAS DE JUEGO

BURNING SUN

 **JOKERBET**

Burning Sun™



- El juego tiene 16 rodillos independientes en una cuadrícula de 4x4.
- Se otorga un premio por conseguir al menos 10 símbolos iguales en cualquier posición de los rodillos.
- Solo se paga el premio más alto.
- El importe máximo de premio es de 5000x la apuesta.
- Cuando aparece un símbolo Sticky, el resultado de los restantes símbolos no pegajosos es totalmente aleatorio.
- El símbolo Wild sustituye a todos los símbolos excepto a los símbolos Bonus.
- Si se consiguen al menos 6 símbolos Bonus de cualquier tipo, se activa el Hold the Jackpot Bonus Game.
- Los premios para los símbolos Bonus solo se pagan durante el Hold the Jackpot Bonus Game.
- Si se obtienen 4 o 5 símbolos Cash, se pegan a los rodillos durante una tirada, incrementando las posibilidades de activar el Bonus Game.
- Cuando se extraen dos combinaciones de símbolos del mismo valor, el premio solo se pagará para la combinación con el símbolo que tenga la posición más alta en la tabla de pago.

STICKY TO INFINITY™

- Los símbolos Mystery y Jackpot Mystery con la función Sticky to Infinity™ pueden aparecer aleatoriamente en el juego base y durante el Bonus Game. Cuando se obtienen en el juego base, incrementan las posibilidades de activar el Hold the Jackpot Bonus Game.
- Los símbolos Mystery y Jackpot Mystery se pegan a los rodillos hasta el final del Bonus Game.
- Los símbolos Mystery y Jackpot Mystery se abren de uno en uno al final del Bonus Game.
- Los símbolos Mystery y Jackpot Mystery se eliminan temporalmente de los rodillos al cambiar los niveles de apuesta y solo aparecen en el nivel de apuesta en el que se obtuvieron. Jugar una ronda de juego en otro nivel de apuesta elimina completamente los símbolos Mystery y Jackpot Mystery de los rodillos.

HOLD THE JACKPOT BONUS GAME

- Todos los símbolos Bonus se pegan a los rodillos durante el Bonus Game.
- Se garantizan 3 Re-Spins al comienzo del Bonus Game.
- Cada nuevo símbolo Bonus reinicia el número de Re-Spins a 3.
- El Bonus Game continúa hasta que se acaban los Re-Spins, o si todos los rodillos están llenos con símbolos Bonus.
- Los símbolos Cash otorgan premios que van de 1x-10x, 12x y 15x la apuesta del jugador.
- Los símbolos MINI, MINOR y MAJOR Jackpot pueden aparecer aleatoriamente durante el Bonus Game y otorgar los correspondientes Jackpots. Pueden ganarse múltiples Jackpots del mismo tipo durante el Bonus Game.
- El símbolo Mystery puede transformarse en cualquier otro símbolo Bonus.
- El símbolo Jackpot Mystery solo puede transformarse en símbolos Collector, o MINI, MINOR y MAJOR Jackpot.

- Los símbolos Mystery y Jackpot Mystery se abren de uno en uno al final del Bonus Game.
- El símbolo Collector acumula todos los valores de los símbolos Cash y los multiplica aleatoriamente por 1-20x.
- El símbolo Collector solo puede obtenerse en los símbolos Mystery y Jackpot Mystery.
- Cuando termina el Bonus Game, se paga el premio para la suma de valores del símbolo Bonus, incluyendo los MINI, MINOR, MAJOR Jackpots, salvo que se gane el GRAND Jackpot.
- El símbolo Bonus solo paga al final del Bonus Game.
- Recopilar los 16 símbolos Bonus de cualquier tipo otorga el GRAN Jackpot de 5000x la apuesta del jugador.
- El GRAND Jackpot es el premio máximo del juego y los valores del símbolo Bonus no se suman a él.
- Hold the Jackpot Bonus Game se juega con el mismo nivel de apuesta y Volatility Level™ que la tirada que activó el bonus.



Ultra, Extreme y Double Extreme Volatility

Al usar la Función Compra, el Hold the Jackpot Bonus Game puede activarse en los niveles Ultra, Extreme y Double Extreme Volatility, caracterizados por premios aún más grandes que otros Volatility Levels™.

El mal funcionamiento anula todos los pagos y jugadas.

Rendimiento promedio del juego para el jugador: 96.12%

JUEGO PRINCIPAL



Botón de juego

Haga click para empezar a jugar en el nivel de apuesta actual.



Ajustes de Auto Juego (si está disponible)

Pinche para acceder al menú de ajustes de Autoplay:
Número de juegos: Seleccione la cantidad de tiradas.

En cualquier premio: Detiene el Autoplay en cualquier premio.

Al ganar el jackpot: detiene las tiradas automáticas si se gana el jackpot.

Al entrar a Juegos Bonus: Detiene el Autoplay al entrar a juegos bonus.


Si un solo premio supera: Detiene el Autoplay si un solo premio supera el importe indicado.

Si el efectivo aumenta en: Detiene el Autoplay si el saldo aumenta en el importe indicado.

Si el efectivo desciende en: Detiene el Autoplay si el saldo desciende en el importe indicado.

Puede cambiar el valor de la apuesta por:

Al hacer clic en uno de los botones con el valor de la apuesta.



Al hacer clic en el último botón se establece la apuesta al valor máximo.

Al hacer clic en los botones de más y menos aumenta y disminuye la apuesta en un nivel.

Pinche y mantenga los botones menos o más para ajustar el valor de apuesta a min o máx.

Contadores activos:

Ganancia- Ganancia actual.

Apuesta total - Apuesta actual en efectivo.



Saldo

Saldo actual de cuenta.



Función Arriesgar

Arriesgue su victoria para tener la oportunidad de duplicarla.



Al Crédito

Reclame su premio sin la siguiente partida.



Juego rápido

Pinche para cambiar entre los modos de juego normal, rápido o ultra rápido (si está disponible).



Tienda

Haz clic para comprar uno de los bonus disponibles en el juego.

Configuración del juego

Haga clic para acceder a la configuración del juego y la información del juego:

Modo pantalla completa: Pinche para alternar entre Pantalla completa on u off.

Usar barra espaciadora: Usar barra espaciadora como botón de tirada.

Modo Ahorro de Energía: Usar el Modo Ahorro de Energía para conservar la batería.

Presentación Big Win: Pinche para alternar entre animaciones de Big Win on u off.

Modo Ultra Lite: Cambie a Ultra Lite Mode para tiempos de carga más rápidos.

Historia del juego: Pinche para ver su historial de juego más reciente.

Apuestas avanzadas / únicas: Pinche para seleccionar el mecanismo de riesgo estándar.

Apuesta estándar / de cartas: Pinche para seleccionar un mecanismo de riesgo rápido

Ajustes de sonido

Pinche para acceder a los ajustes de sonido:

Silencio: Pinche para silenciar todos los efectos de sonido y música.

Volumen de sonido: Pinche para alternar los sonidos on u off.

Volumen de música: Pinche para alternar la música on u off.

Reglas del juego

Haga clic para ver las reglas del juego.

Tabla de pagos

Haz clic para ver las combinaciones ganadoras y los pagos.





Historia del juego

Pinche para ver su historial de juego más reciente. La historia del juego sólo está disponible cuando juegas por dinero.



Cerrar la pantalla completa

Haz clic para cerrar el modo de pantalla completa.

VOLATILITY LEVELS™



Elige tu estilo de juego favorito

Low volatility: Los pagos que se reciben en este modo son más frecuentes pero en la mayoría de los casos son más pequeños. Este nivel es perfecto para jugadores que prefieren sesiones de juego más cortas.



Standard volatility: Este modo es una mezcla entre Baja y Alta y está destinado a jugadores que buscan sentir la emoción de los grandes premios con una frecuencia razonable.



High volatility: En este modo se pueden lograr GRANDES PREMIOS pero no son tan frecuentes como los del modo Baja. Alta es un modo excelente para jugadores que no tienen miedo de arriesgarse a obtener premios a lo grande.

FUNCIÓN ARRIESGAR

- La función Apuesta le da una oportunidad de doblar cada premio.
- Tras activar la función apuesta, un jugador puede:
 - tomar el premio y finalizar la función apuesta,
 - continuar jugando la función apuesta seleccionando uno de los dos símbolos.
- Tras seleccionar un símbolo, se hace una extracción para determinar el símbolo ganador.

- El jugador puede terminar la función apuesta tras cada ronda.
- En caso de pérdida, el jugador pierde el valor del premio especificado en el contador de premio Actual y vuelve al juego principal.
- La función apuesta tiene siete rondas.

 16.00

Premio actual – importe de premio que puede tomarse.

 32.00

Doblar a – importe de premio tras la elección correcta.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información Adicional Las siguientes características y configuraciones del juego pueden estar sujetas a los términos y condiciones del sitio de juego. Para más información sobre lo siguiente. Consulte el sitio web de juegos:

- Los procedimientos utilizados para administrar rondas de juego sin terminar.
- El tiempo después del cual las sesiones inactivas del juego terminan automáticamente.

En caso de mal funcionamiento del hardware / software del juego, todas las apuestas y pagos del juego afectados quedarán anulados y todas las apuestas afectadas serán reembolsadas.

Los juegos que no presentan rondas interrumpidas, se revierten y se reembolsa la apuesta o se completan otorgando un premio. Los juegos que presentan rondas interrumpidas y no se completan, se mantendrán durante 90 días.

Versión de ayuda: 4.3.0.3

 **JOKERBET**